ArchiCARD Technik Newsletter (KW 03 2007)

Informationen zum Abbestellen des Newsletters finden Sie ganz unten.

Sehr geehrte ArchiCARD-Kundin, sehr geehrter ArchiCARD-Kunde,

Maßstäblichkeit bei DXF und DWG Import

Standen Sie auch schon vor dem Problem, dass Sie mehrere DXF- oder DWG-Dateien in ARCHICAD öffneten und feststellten, dass die im Plan gemessene Größe nicht mit dem Wert übereinstimmte, der in der Maßkette angezeigt wurde? Sie haben in ARCHICAD die M öglichkeit, durch Einstellung der Zeichnungseinheit die Größe der Datei zu skalieren - den Faktor müssen Sie berechnen. Damit Sie noch schneller zum Ergebnis kommen, haben wir f ür Sie ein kleines Berechnungstool auf unserer Webseite im ArchiCARD-Support http://www.gshelp.de/CDatenbank/inform.html erstellt, mit dem Sie den Skalierungsfaktor sehr schnell ermitteln können.

Um das Tool aufzurufen klicken Sie auf folgenden Link: http://www.gshelp.de/fmi/xsl/archicardsupport/dcalculator.xsl?-view

So arbeiten Sie mit dem "Kalkulator für die Zeichnungseinheit"

Klicken Sie auf "Ablage->Öffnen" um eine DWG/DXF-Datei zu öffnen. Klicken Sie im Dateiauswahlfenster auf "Einstellungen" und stellen Sie sicher, dass Sie im ausgewählten Übersetzer im Bereich "Einstellungen im ausgewälten Übersetzer"--> "Zeichnungseinheit" unter "Wert 1 DXF/DWG Zeichnungseinheit in ARCHICAD" "1 Meter" eingestellt haben.



Öffnen Sie die DXF/DWG-Datei und messen Sie mit Hilfe des neuen Messwerkzeuges eine Strecke, deren genauen Abstand Sie kennen bzw. an Maßketten im Plan ablesen können.

-			1003 -	Graphisoft An	dikAD 10	[FD03 / 0. Geschoss]		
Blage	Bearbeiten	Ansicht	Banung	Dokumentation	Optionen	Teamvork Benster Hife Speca	10-00-0	_ # ×
0.07	80	X 121	8 .	1 Cr 🙊	11	* < ' h ' #	1 · SK []	ж

mhtmlmain:



(Im Beispiel wurde eine Detailzeichnung geöffnet - die Wandstärke wird statt mit 0,24 m mit 24 Metern angezeigt.)

Wenn Sie jetzt den genauen Faktor für die Zeichnungseinheit ermitteln möchten, gehen Sie auf die GSHELP-Webseite zum "Kalkulator für die Zeichnungseinheit" und tragen dort den gemessenen Wert und den wahren Wert in die dazu vorgesehenen Felder ein - die Werte werden sofort automatisch berechnet.

(Bitte beachten Sie, dass Sie Werte mit Dezimalstellen statt mit einem Komma mit einem Punkt eintragen müssen)

Unter "Maßstab" wird Ihnen jetzt der Maßstab angezeigt, in dem die Zeichnung erstellt oder gespeichert wurde - unter "Zeichnungseinheit" sehen Sie den Wert, den Sie im Übersetzer als Faktor für "eigene mm" eintragen müssen.

GSHelp.de ArchiCARD - Support Desclaration Special Downloads ActriCARD - Datament ADDCC2 [®] 10 - Internets ADDCC2 [®] 10 - Internets	Spezielle Downloads für ArchiCARD-User Kalkulator für die Zeichnungseinheit beim DWG/DXF-Import Wenn Sie Dateien über das DWG/DXF-demat mit Them Planungsarthern austauchen müssen Sie oftmals versichliedendene überstezer konnen. Oftmals müssen Sie oftmals versichliedendene weisten zu können. Oftmals müssen Sie oftmals versichliedendene Seiner zu können. Oftmals müssen Sie oftmals versichliedendene Seiner zu können. Oftmals müssen Sie oftmals versichlieden Seiner zu können. Oftmals Müssen Sie sich auf Besonders Versichter Seiner State State Seiner Seiner State Seiner State Seiner State Seiner Seiner Seiner State Seiner State Sei						
ARCHOAD [®] - 000, chuma HCAC [®] - Restance to the se	Demossene Grobe Watere Grobe	Matstab 2a	chrungsenheit				
DVG/DV Zustatures DWG/DVF Übersetzer DVG/Tvt-Zusser							
messene Größe	Wahre Größe	Maßstal	b Zeichnungseinheit				
24	0.24	1: 0.01	10				
Eaute Rechave							

Bitte beachten Sie, dass die Dezimalstellen nicht mit einem Komma sondern mit einem Punkt angezeigt werden.

Klicken Sie jetzt im ARCHICAD auf "Ablage->Öffnen" um eine DWG/DXF-Datei zu öffnen. Klicken Sie im Dateiauswahlfenster auf "Einstellungen", duplizieren Sie den gewünschten Ü bersetzer und gehen Sie im Bereich "Finstellungen im ausgewälten Übersetzer" zu "Zeichnungseinheit" und stellen Sie unter "Wert 1 DXF/DWG Zeichnungseinheit in ARCHICAD" "eigene mm" ein und im Feld "Faktor" den Wert, den Sie auf unser Webseite abgelesen haben.

	UNI-Dava Oberac	trungseinstelli	ung .	With the second se
Verfügbare Übersetzer	and substitution of the			
Namen	Projekt		Partner	No. exchains
Direkte-Ausgabe			-	THE OFFICE THE
Für weiteres Dearbeiten				Duplateren
Stift-Index bebehalten				Unbenennen
Engeowar coersecter				Löschen
				Suchen
			-	
Info				
Einstellungen im ausgewählten i	Ubersetzer			
permungaenter	1.000 000000000000000000000000000000000			
Attribut	Wet 100 King 26	transserbet n	ArchiCAD:	
Verschiedenes	Egene (nm)		10,00	
Verschiedenes Individuele Funktionen	Egene (nm)	1	10,00	
Verschiedenes Moviduelle Funktionen	Egene (mm) Bestimmen Sie den Ma	.≝	10,00	Texten und Markern:
Verschiedenes	Bgene (mm) Bestimmen Sie den Ma	illetabefaktor zu	10,00	Texten und Markern:
Verschiedenes Individuelle Funktionen	Bgene (mm) Bestimmen Sie den Ma	.≝] aõstabsfaktor zu ten Maõstabsfakt	10,00 Importenen von for separat für jed	Texten und Markern: e Konvertierung
Verschiedenes Individuelle Funktionen	Bgene (nm) Bestimmen Sie den Ma	alistabsfaktor au Ien Malistabsfakt Für alle Konverte	10,00 In Importeren von or separat für jed	Texten und Markem: e Konvertierung m: 1: 2000
Verschiedenes - Individuelle Runktonen	Bgene (nm) Bestimmen Sie den M i Bestimmen Sie d Geichen Faktor) allstabefaktor av Ien Maßstabsfakt für alle Konverte	10,00 m Importieren von for separat für jed erungen verwende	Texten und Markem: e Konvertierung m: 1: 1000
Verschiedenes - Individuele Funktionen	Egene (nm) Bestimmen Sie den Mu Lie Bestimmen Sie d Lie Geichen Paktor	allstabefaktor av Ien Maßstabsfakt für alle Konverts stabsfaktor aus o	10,00 In Importeren von for separat für jed erungen verwende tem aktuellen Arch	Texten und Markern: e Konvertierung m: 1: 2000 CAD Penster verwenden
Verschiedenes	Eigene (nm) Bestimmen Sie den Mu destimmen Sie d (Geichen Paktor R) Immer den Maß	II allstabsfaktor zu len Madistabsfakt für alle Konverbi stabsfaktor aus o	10,00 n Importieren von for separat für jed srungen verwende tem aktuellen Arch	Texten und Markern: e Konvertierung m: 1: 2000 CAD-Penster verwenden
Verschiedenes - Individuelle Funktionen	Egene (nm) Bestimmen Sie den Mi 	El El Establishi au construir a la establi	10,00 In Importieren von for separat für jed erungen verwende dem aktuellen Arch	Texten und Markern: e Konvertierung m: 1: CAD-Penster verwenden
Verschiedenes Individuelle Funktionen	Egene (nm) Bestimmen Sie den Mi () Bestimmen Sie den () Bestimmen Sie den () Bestimmen Sie den () Binmer den Maß	[11] [alistabsfaktor zu len Maliutabaflakt für alle Konverts stabsfaktor aus o	10,00 Importeren von or separat für jed mungen verwende ten aktuellen Arch	Texten und Markern: e Konvertierung n: 1: 200 CAD-Penster verwenden
Verschiedenes • Individuele Funktionen	Egene (nm) Bestimmen Sie den Mu destimmen Sie d Geschen Paktor (a) Jamer den Maß	[11] [afistabsfaktor zu len Maßetabsfakt für alle Konverts stabsfaktor aus o	10,00 In Importeren von or separat für jed mungen verwende ten aktuellen Arch	Texten und Markem: e Konverterung m: 1: 200 CAD-Penster verwenden
Verschiedenes - Individuele Runktonen	Egene (nm) Bestimmen Sie den Mu il Bestimmen Sie d il Gleichen Paktor il Inmer den Maß	(iii) allstabsfaktor au len Mallstabsfakt für alle Konverts stabsfaktor aus o	10,00 In Importeren von or separat für jed en aktuellen Arch	Texten und Markem: e Konverterung n: 1: 1: 1: CAD Fenster verwenden
Verschiedenes - Individuelle Funktionen	Bgene (nm) Bestimmen Sie den Mi il Bestimmen Sie d il Geschen Paktor iii Sinner den Maß	[8] Stabsfaktor au len Haßstabsfakt für alle Konverte stabsfaktor aus o	10,00	Texten und Markern: e Konvertierung m: 1: 000 CAD-Penster verwenden
-Verschiedenes - Individuelle Funktionen	Egene (nm) Bestimmen Sie den Mi 	istabufaktor zu ien Načetabufaktor für alle Konverte stabufaktor aus o	10,00 In Importeren von Ior separat für jed mungen verwende ken aktuellen Arch	Texten und Markern: e Konvertierung m: 1: 000 CAD Fenster verwenden

Speichern Sie Ihre Einstellung indem Sie auf "Einstellungen sichern und Schließen" klicken.

Wenn Sie jetzt die Dateien mit diesem Übersetzer öffnen, werden die Zeichungsinhalte gleich automatisch skaliert und in der korrekten Größe angezeigt.

Klicken Sie hier, um sich von diesem Newsletter abzumelden oder Ihre Einstellungen zu ändern.