

# ArchiCAD 16 Übersetzer 15 – Abbruchlinie

Um die Abbruchlinie, die eine Symbollinie ist, richtig exportieren zu können, benötigen Sie eine DWG-Datei, die eine entsprechende Linienart enthält. Der Übersetzer wandelt dann die Abbruchlinie in die entsprechende Linie um.


Diese Arbeitsweise können Sie auch für andere Linienarten anwenden

In der Zip-Datei befinden sich die folgenden Dateien:

- Abbruchlinie.dwg
- Abbruchlinie ArchiCAD 16.xml

## Abbruchlinie.dwg

Benutzen Sie diese Vorlage, wenn Sie DWG-Dateien mit dem Übersetzer erzeugen. Verknüpfen Sie dazu die DWG-Datei im Übersetzer als Vorlagendatei:




## Abbruchlinie ArchiCAD 16.xml

Legen Sie den Übersetzer zentral (z.B. auf dem Server) im Büro ab oder lokal auf Ihrem Rechner. Suchen Sie dann über Ablage > Datei Spezial > DXF-DWG-Übersetzungseinstellungen > Suchen den Übersetzer

## Zuweisung von Linienarten

Sie können diesen Übersetzer auch für andere Linienarten verwenden. Sie benötigen dazu eine Linienart in der DWG Datei, auf die ArchiCAD referenzieren kann. IM Übersetzer können Sie hier einstellen, welche Linienart aus ArchiCAD zu welcher Linienart aus der DWG-Datei werden soll.



## Hinweis

Die Übersetzer und diese Dokumentation wurden nach besten Wissen und Gewissen erstellt. Bitte überprüfen Sie aber trotzdem vor Abgabe Ihre Daten auf Korrektheit.

Sollten sich Änderungen oder Fehler ergeben haben, informieren Sie uns bitte.