

ArchiCAD 16 Übersetzer – GWG München

Die »GWG Städtische Wohnungsgesellschaft München mbH« fordert für den Datenaustausch DWG -Daten. In Zusammenarbeit mit der GWG haben wir dafür einen Übersetzer für ArchiCAD 15 erstellt, um den best-möglichen Export zu gewährleisten.

In der Zip-Datei befinden sich die folgenden Dateien:


- ArchiCAD 16 Vorlage GWG München.tpl
- Beispiel 1000-0402-GE0001_EG.dwg
- GWG München ArchiCAD 16.xml

ArchiCAD 16 Vorlage GWG München.tpl

Starten Sie das ArchiCAD-Projekt mit dieser Vorlage. Sie enthält alle vorgegebenen Ebenen, zwei Planköpfe und zudem zusätzlich alle Attribute aus ArchiCAD wie Materialien, Schraffuren, Räumkategorien etc.

Beispiel 1-402-501_EG.dwg

Benutzen Sie diese Vorlage, wenn Sie DWG-Dateien mit dem GWG München Übersetzer erzeugen. Verknüpfen Sie dazu die DWG-Datei im Übersetzer als Vorlagendatei:



GWG München ArchiCAD 16.xml

Legen Sie den Übersetzer zentral (z.B. auf dem Server) im Büro ab oder lokal auf Ihrem Rechner. Suchen Sie dann über Ablage > Datei Spezial > DXF-DWG-Übersetzungseinstellungen > Suchen den Übersetzer

Beschreibung

Unter Beschreibung finden Sie eine Beschreibung der eingestellten Werte des Übersetzers.

Hinweis

Die Übersetzer und diese Dokumentation wurden nach besten Wissen und Gewissen erstellt. Bitte überprüfen Sie aber trotzdem vor Abgabe Ihre Daten auf Korrektheit.

Sollten sich Änderungen oder Fehler ergeben haben, informieren Sie uns bitte.