

ArchiCAD 16 Übersetzer – SBN

Staatliches Baumanagement Niedersachsen

Das SBN fordert für den Datenaustausch DWG-Dateien. In Zusammenarbeit mit dem SBN haben wir dafür einen Übersetzer für ArchiCAD 16 erstellt, um den bestmöglichen Export zu gewährleisten.

In der Zip-Datei befinden sich die folgenden Dateien:


- ArchiCAD 16 Vorlage SBN_AutoCAD-Arch2008_CAD-H_m.tpl
- SBN_AutoCAD-Arch2008_CAD-H_m.dwg
- Staatliches Baumanagement Niedersachsen ArchiCAD 16.xml

AC 16 Vorlage SBN_AutoCAD-Arch2008_CAD-H_m.tpl

Starten Sie das ArchiCAD-Projekt mit dieser Vorlage. Sie enthält alle vorgegebenen Ebenen, Planköpfe und Linienarten, zudem zusätzlich alle Attribute aus ArchiCAD wie Materialien, Schraffuren, Räumkategorien etc.

SBN_AutoCAD-Arch2008_CAD-H_m.dwg

Benutzen Sie diese Vorlage, wenn Sie DWG-Dateien mit dem SBN Übersetzer erzeugen. Verknüpfen Sie dazu die DWG-Datei im Übersetzer als Vorlagendatei:



Staatliches Baumanagement Niedersachsen ArchiCAD 16.xml

Legen Sie den Übersetzer zentral (z.B. auf dem Server) im Büro ab oder lokal auf Ihrem Rechner. Suchen Sie dann über Ablage > Datei Spezial > DXF-DWG-Übersetzungseinstellungen > Suchen den Übersetzer

Beschreibung

Unter Beschreibung finden Sie eine Beschreibung der eingestellten Werte des Übersetzers.

Hinweis

Die Übersetzer und diese Dokumentation wurden nach besten Wissen und Gewissen erstellt. Bitte überprüfen Sie aber trotzdem vor Abgabe Ihre Daten auf Korrektheit.

Sollten sich Änderungen oder Fehler ergeben haben, informieren Sie uns bitte.