

Mit dieser Anleitung können Sie ein Layout in verschiedenen Formaten ausplotten.

1. Sichern Sie Ihre Zeichnung aus ArchiCAD als \*.pln Datei mit den entsprechenden AusschnittSet oder als \*.pmk Datei ab.
2. Öffnen Sie den PlotMaker, erstellen Sie ein neues Layoutbook oder öffnen Sie ein vorhandenes und wählen Sie in den Masterlayouteinstellungen "Aktuellen Plotter" und den Button "Plottereinstellung.." aus.
3. Wählen Sie im folgenden Dialog links oben "Hewlett-Packard" aus. Im darunterliegenden Pop-Up Menü wählen Sie den "HP DesignJet 650C", "HP DesignJet 750C" oder "HP DesignJet 1050C".
4. Stellen Sie bei "Papier" die von Ihnen benötigte Größe (z.B. Metrisch A3) ein und bestätigen mit "OK".
5. Bestätigen Sie auch die evtl. "Warnung! Sie haben einen anderen Plotter gewählt..." mit "OK".
6. Wichtig! Betätigen Sie nach den vorgenommenen Einstellungen den Button "Anwenden".
7. Importieren Sie nun Ihre \*.pln oder \*.pmk Datei und platzieren Sie diese in einem Layout.
8. Achten Sie darauf, dass Sie dem Layout auch das entsprechende Masterlayout mit den gewünschten Einstellungen zugewiesen haben.
9. Wählen Sie in der Menüleiste unter "Ablage" "Plotten" aus.
10. Wichtig! Überprüfen Sie, ob unter Plottoptionen "Alle Skalieren mit 100%" aktiviert ist.
11. Im Dialogfenster "Plotten" wählen Sie "Datei" aus. Jetzt können Sie Ihre Zeichnung (Layout) auf Ihrer Festplatte oder in Ihren Projektordner als \*.PLT "Sichern..".
12. Im Navigator haben Sie die Möglichkeit unter „Master“ mehrere Masterlayouts in den gewünschten Größen zu erstellen. Bitte beachten Sie dabei immer die entsprechenden Einstellungen vorzunehmen!
13. Als nächsten Schritt erstellen Sie ein neues Layout und wählen in den Einstellungen das entsprechende Masterlaoyut aus.
14. Wählen Sie im Menü "Ablage" - "Importieren" aus.
15. Im geöffneten Dialog wählen Sie bei "Dateityp" "HPGL Datei" und Ihre vorab gesicherte Datei (\*.PLT) aus. Bestätigen Sie mit "Öffnen".
16. Platzieren Sie die Zeichnung. Gehen Sie bei aktivierter Zeichnung unter "Bearbeiten" - "Zeichnungseinstellungen". In diesem Dialog stellen Sie bei "Attributes" den gewünschten Maßstab ein und bestätigen mit "OK".
17. Wählen Sie in der Menüleiste unter "Ablage" - "Plotten" aus. Im Dialogfenster wählen Sie "Plotter" aus, bestätigen Sie mit "Plotten" und Ihr Layout wird ausgeplottet.



# GSHELP SUPPORT UND SERVICE

MEHR INFORMATIONEN ZU UNSEREN HOTLINE-ZEITEN UND NUMMERN FINDEN SIE UNTER:  
[WWW.GSHELP.DE](http://WWW.GSHELP.DE)